HONOR

跨 越 数 字 鸿 沟 **无障碍使用手机**





一直以来,荣耀都秉持科技向善的情怀,坚持以人为中心的科技创新,让每一个人共享科技发展成果。

66

荣耀MagicOS无障碍解决方案,有效解决了特殊 人群"看不清"、"听不见"、"不会用"等痛点,帮助 视障、听障、银发群体跨越数字鸿沟。



视界,触手可及

屏幕朗读,	语音实时朗读屏幕内容	 01
随选朗读,	随心听取屏幕内容	 02
声控拍照,	轻松解放双手	 03
色彩校正,	更准确地看颜色	 04
颜色反转,	如何开启	 05
放大手势,	放大更清晰	 06

看见,无声之处

AI 字幕,将	序 音转为字幕	 07
通话字幕,	让声音"看得见"	 09
助听设备,	如何快速连接	 10
闪烁提醒,	不担心错过电话和信息	 11

守护,一目了然

开启远程定位,防止走失	 12
开启反诈提醒,提前预警	 13
开启未操作提醒,时刻守护家人	 14
简易模式,极简界面轻松上手	 15
给父母的手机实用手册	 16
一键大片,快速生成短视频	 17

交互,智慧辅助

YOYO 助理,智慧语音一呼即应	
YOYO 建议,日常生活贴心助手	
灵动胶囊,实时信息一瞥即得	
智慧视觉,扫一扫你就知道	
健康提醒,时刻关注身体状况	
手表同步手机的通知提醒	
耳机测温,便捷查看体温数据	



01 屏幕朗读,语音实时朗读屏幕内容

看不清屏幕? 手机自动读出你的操作





像听广播一样,听取屏幕文字





当识别到语音口令,手机将自动拍照



04 色彩校正,更准确地看颜色

还原世界本真色彩





更改屏幕文字和背景显示颜色

← 无障碍	:
視觉辅助	
屏幕朗读	已关闭 >
随选朗读	已关闭 >
文本转语音	>
放大手势	已关闭 >
大号鼠标指针	
色彩校正	已关闭 >
颜色反转 可能会影响性能	•
高对比度文字	0

1.进入 **设置 > 辅助功能 > 无障碍**, 开启 颜色反转 开关

颜色反转	

← 无障碍	:
视觉辅助	
屏幕朗读	已关闭 >
随选朗读	已关闭 〉
文本转语音	>
放大手势	已关闭〉
大号鼠标指针	0
色彩校正	已开启 >
— 颜色反转 可能会影响性能	
高对比度文字	
高级视觉效果 色彩取色、动画、模糊和光影错层	
听觉辅助	
助听设备	>
单声道音频 播放音频时合并声道	0

2.你可以根据个人 • 喜好或环境需求 调整显示效果

*该功能可能会影响性能



点击屏幕三次进行缩放



「**看见**」 无声之处

Ø

O1 AI 字幕,将声音转为字幕

视频没字幕? 识别视频声音实时生成字幕



1.进入 <mark>设置 > 智慧助手</mark> > YOYO 助理 > AI 字幕,<u>开</u> 启 AI 字幕 开关

AI 字幕

*还可以从屏幕顶部右侧下滑出控制 中心,点击 AI 字幕 🗊 快捷开启



O1 AI 字幕,将声音转为字幕

听力不佳?将他人说的话转成字幕



2.点击悬浮窗中的设置 ◎ 按钮, 根据需求设置 **声音源语言** 等

*部分机型搭载的AI 字幕对话功能 可实现离线翻译,并非所有语种都 支持字幕翻译,请以实际情况为准



不方便听声音或讲话时,以打字方式打电话

转写模式	字幕〉	
字号	标准>	
字幕透明度 仅字幕下支持调节	88% >	
桌面快捷方式	添加	
通话		
通话字幕		
播报音色	YOYO (中文37) 〉	
预置词管理	<u>(</u> ,	
可单独针对通话场景,开启字幕。 的同时,把通话内容用文字显示4	在语音接听电话 生屏幕上	

1.进入 **电话 > : > 设置 >** 通话字幕,开启 通话字幕 开关

通话字幕

*无需网络支持,离开通话界面, 通话字幕不中断

2.通话时,点击界面 中央"通话字幕"即可 开启小窗

*接听电话时,对方语音自动 转文字,你输入的文字也能 自动转语音并回复对方



003 助听设备,如何快速连接

打开蓝牙,快速配对设备

← 无障碍 :	← 助听设备	0
听觉辅助	蓝牙	
助听设备	需要篮牙以连接助听设备。	
单声道音频 播放音频时合并声道	可用设备	0
音频均衡 调节左右声道音量平衡		
左 有		

1.进入 **设置 > 辅助功能 > 无障碍 > 助听设备**, 开启 **蓝牙** 开关,选择可用设备配对

*适配全球Top5品牌Asha协议助听器 (奥迪康、斯达克、西嘉、唯听、瑞声达) 及全球Top1品牌BR助听器(峰力)

2.还可以从屏幕顶部右侧 下滑,点击 🗹 > 编辑快 捷开关,将 助听设备 😨 加入到控制中心,方便快 速连接





有来电或信息时,闪光灯与屏幕闪烁强提醒



「**守护**」 一目了然

01 开启远程定位,防止走失

超出安全行动范围会及时提醒



02 开启反诈提醒,提前预警

当有被诈骗风险行为会及时提醒



03 开启未操作提醒,时刻守护家人

长时间未操作手机,会通知守护人





布局更简单, 文字和图标更大

← 简易模式
更大显示 桌面布局更简单,文字与图标更大
应用

开启简易模式: 进入 设置 > 系统和更新 >简易 模式,点击 应用 *简易模式下,荣耀提供更加全面、深 度的反诈防护,使用更省心

退出简易模式:

进入 **设置 > 退出简易模式**, 可以回到标准模式





手把手教父母用智能手机



1.可以在简易模式下,进入 **设置 > 用机指导** 查看

2.也可以扫一扫下边 的二维码直接查看







自动剪辑、自动配乐、自动成片



1.在图库中选择多个图片或 视频,点击下方的 <mark>一键大片</mark>

2.还可以更换模板、音乐、 素材等,进行二次编辑







5铁 A7/A8

01 YOYO 助理,智慧语音一呼即应

说出你的需求,直接交流

Hi, 我是 YO 我有丰富的打 回答问题,创作生成	YO 助理 ^{支能:} 1、控制设备等	1.进入 设置 > 智慧助手 YOYO 助理,你可以选择 语亲晚醒,怎自晚醒,按
语音唤醒	开启 〉	后日映胜、 飞 心映胜、13 键唤醒
气息唤醒	开启 >	
按键唤醒	>	
声纹增强	开启 >	
桌面快捷方式	添加	
播报音色 可以选择不同的播报声音	YOYO (中文女) >	
		对话 推荐 智慧成片 文本创作 知识 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<u>ᄊᆘᇨᄮᅷ</u>	西安明天阴转多云,15度~27度,比今天 低4度。
2.回答问题、	创作生成、	
2.回答问题、 空制设备等,	创作生成、 YOYO 助	6 #t
2.回答问题、 空制设备等, 里都能帮你完	创作生成、 YOYO 助 ¦成	● 天代 附天 今天 明天 星期日 星期一
2.回答问题、 空制设备等, 里都能帮你完	创作生成、 YOYO 助 ;成	● 天地 附天 今天 明天 星期日 星期一 ●
2.回答问题、 空制设备等, 里都能帮你完	创作生成、 YOYO 助 ;成	● 天代 勝天 今天 朋天 星期日 星期— ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2.回答问题、 空制设备等, 里都能帮你完	创作生成、 YOYO 助 ;成	● 天气 除天 每天 順天 服用 照冊 20 ⁻ 31 ⁻ 27 ⁻ 30 ⁻ 3 ⁻ 18 ⁻ 18 ⁻ 18 ⁻

02 YOYO 建议,日常生活贴心助手

航班、快递、观影等服务信息主动提醒

← YOYO 建议	:
根据场景和使用习惯,推荐当前	需要的 App 或服务
添加"YOYO 建议"到桌面	
组合服务	已开启 >
出行服务	
航班出行	已开启〉
打车出行	已开启 >
火车出行	已开启 >
出行提醒	已开启 >
地铁乘车码	已开启 >
停车服务	已开启 >
生活服务	
智能家居	已开启 >
快递取件提醒	已开启 >
日历	已开启〉



1.进入 设置 > 智慧助手 > YOYO 建议, 你可以开启 火车出行、地铁乘车码、 快递取件提醒 等服务

2.YOYO 建议会根据场景和 你的使用习惯,推荐当前需 要的App或服务

03 灵动胶囊,实时信息一瞥即得

打车、快递等动态信息实时提醒





支持识文、扫码、抠图等



智能识屏:

进入 设置 > 智慧助手 > 智慧 视觉,开启 双指按压识屏

*通过双指按压快速识别屏上内容, 长按其中元素,还可以拖拽至屏幕 边缘触发任意门直达应用





血氧和心率,随时监测

		←	 - 荣耀手表 : ○ 健康提醒 △ 天气推送 ⑦ 音乐管理 ① 穿戴设备闹钟 ⑦ 消息通知 ─ eSIM 管理 ③ 使用指南 ○ 查找设备 		:	1.打开 荣耀运动 设备,选择已连 备,点击 健康携 开启 血氧自动格 续测量心率 等			/健康 > ∄接的设 같醒, <mark> ☆测、连</mark>	
← 健康提醒						÷	健康提醒			
① 科学睡眠 〇 久坐提醒 〇 久坐1 小时提醒						C D	科学睡眠 久坐提醒 久坐 1 小时提醒			

*需佩戴荣耀智能穿戴设备, 请以实际为准 *非医疗器械,测量数据仅 供参考,不作为诊疗依据

← 健康提醒	
〇 科学睡眠	
<а>С₂ 血氧自动检测	已开启 >
💮 压力自动检测	
○ 连续测量心率	已开启 >

06 手表同步手机的通知提醒

手表接收手机消息,重要消息不错过



1.打开 **荣耀运动健康** > 设备,选择已连接的设备, 点击 **消息通知** ,根据具体 需求进行设置

*需佩戴荣耀智能穿戴 设备,请以实际为准 **短信回复**稍后给您回电话。
抱歉,现在不方便接电话。
发送









1.佩戴耳机后,向右滑动手机主屏幕 进入负一屏,点击耳机卡片中的 ³, 测量体温

2.在荣耀智慧空间App中, 进入耳机详情页,开启周 期测量,耳机将在佩戴时 每10分钟测量一次体温 *需要提前将耳机与手机完成配 对连接,支持的耳机型号以及

配对方式请以实际规格为准

*非医疗器械,测量数据仅供 参考,不作为诊疗依据

	● 降噪	家	汤 透传	
	AI 透传模式		已关闭 >	
	双设备连接	р Уц	已开启 >	
	体温 今天 1 分钟前	37.2 ℃ ^{体温正常>}	B ° 测量	
	周期测量			
	最近体温			

做有温度的科技, 善用科技力量,跨越数字鸿沟, 创造更有想象力的未来。



探索新功能 玩出不一样

下滑主屏幕 搜索"玩机技巧"应用

本手册中的产品图片及屏幕内容仅作广告示意,实物产品效果(包括但不限于外观、 颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异。 不同机型、版本对上述功能的支持情况各有差异,请以实际为准。